

草月ホール高所リスト

ver. 1.0

2021/12/14

構造上特殊な対応が必要となる高所にて作業をする際は技術スタッフまでお声がけ下さい。
ホールスタッフをご説明させていただきます。

場所	高所箇所	備考（特記事項）
ホール内	①舞台上キャットウォーク	<ul style="list-style-type: none">・機材類の昇降、吊り込み作業などでキャットウォーク手摺りより身体を乗り出すような姿勢になる場合は、ヘルメット及びフルハーネス型墜落制止器具を着用し、キャットウォーク手摺りにランヤードを取り付けて作業を行ってください。・ unnecessary 携帯品の着用不可。・キャットウォーク上での作業中は舞台面で作業している人員はヘルメットを着用して下さい。
	②3F客席照明フロント	<ul style="list-style-type: none">・3F客席床面に立った状態で作業が行えない場合は、ヘルメットとフルハーネス型墜落制止器具を着用の上で作業台を使用して作業を行って下さい。客席椅子や手摺りには乗らないで下さい。・ランヤードは照明ボタンに取り付けて下さい。
	③脚立	<ul style="list-style-type: none">・脚立の天板には乗らないで下さい。・脚立使用時はヘルメット着用の上、転倒防止対策として補助人員を配置して下さい。・ホールからは6尺脚立のみ貸出し可能です。・持込の脚立で2M以上の場所で作業をする場合は、落下防止対策を講じた上で使用して下さい。

※ご利用の注意

施設管理者が高所作業と見做す作業に於いては、**フルハーネス型墜落制止用器具及びヘルメットを着用して下さい。**

（フルハーネス型墜落制止用器具を着用する人間は特別教育の修了が必須です）

掲示の指示を遵守し安全に作業を行って下さい。

不明点等ございましたら技術スタッフまでお申し付け下さい。